

miDiPLUS

MIDI-SPY EXP ペダル&フットスイッチ MIDI コンバーター 取扱説明書

この度は、MIDIPLUS MIDI-SPY EXP ペダル&フットスイッチ MIDI コンバーターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

MIDI-SPY はエクスプレッションペダルやフットスイッチの情報を MIDI データに変換し、様々な MIDI 機器のコントロールを可能にする画期的なアイテムです。

MIDI 対応のギターマルチエフェクターにエクスプレッションペダルを追加したい場合や、プリセットプログラムナンバーのインクリメント / デクリメントをフットスイッチで行うなど、様々な活用が可能です。

また、USB 接続でコンピューターに MIDI 信号を送ることができますので、ソフトウェアエフェクトプラグインのコントロールにも最適です。

各部の機能と名称

■USB 端子

コンピューターと USB ケーブルで接続することで、MIDI-SPY の MIDI データをコンピューターに送ることができます。

■エクスプレッションペダル LED

エクスプレッションペダルを操作すると点灯します。この LED が点灯しているときにノブスイッチを押すと、エクスプレッションペダルに対応するコントロールチェンジナンバーを変更することができます。

■エクスプレッションペダル端子

市販のエクスプレッションペダルを接続する端子です。ペダルの情報を MIDI-SPY で指定した MIDI コントロールチェンジデータに変換することができます。

■MIDI IN 端子

MIDI フットスイッチなど、MIDI 信号を出力する機器を接続する端子です。この端子に入力した MIDI 情報は、MIDI-SPY の MIDI 情報とマージされて、MIDI OUT 端子および USB 経由でコンピューターに送られます。

■ノブスイッチ

押すと、設定モードへの切り換え / 設定完了を、回すと設定値の変更が行えます。エクスプレッションペダルに対応するコントロールチェンジナンバーの値、およびフットスイッチを同時に押したときに送出される初期プログラムチェンジナンバーの設定に使用します。

■電源アダプター端子

電源アダプターを接続します。

■LED ディスプレイ

エクスプレッションペダルでコントロールするコントローチェンジナンバーを表示したり、フットスイッチでコントロールするプログラムチェンジナンバーを表示するディスプレイです。

■フットスイッチ LED

フットスイッチ端子に接続した 2 連フットスイッチを操作すると点灯します。この LED が点灯しているときにノブスイッチを押すと、フットスイッチ端子に接続した 2 連フットスイッチを同時に押したときに送出される初期プログラムチェンジナンバーを変更することができます。

■フットスイッチ端子

市販の 2 連型アンラッチタイプのフットスイッチを接続する端子です。2 つのフットスイッチがプログラムチェンジナンバーのインクリメント (増加) / デクリメント (減少) に使用できます。また、両方を同時に押すと、あらかじめ指定したプログラムチェンジナンバーを送出することができます。

■MIDI OUT 端子

MIDI フットスイッチなど、MIDI 信号を出力する機器を接続する端子です。この端子に入力した MIDI 情報は、MIDI-SPY の MIDI 情報とマージされて、MIDI OUT 端子および USB 経由でコンピューターに送られます。