

Elesa 10 運指表

表記されている音符は、一般的なサクソフォーンの記譜に合わせて表記していますが、トランスポーズが0 (C) に設定されている場合は、Eb 管や Bb 管の実音と Elesa の実音程が異なります。一般的なサクソフォーンの実音と合わせたい場合は、適宜トランスポーズ機能を使用して、+3 (Eb) または -2 (Bb) に設定してお使いください。

なお、Soprano Sax や Baritone Sax など、音色によって 1~2 オクターブ上、または下の音が出る場合があります。

SAXタイプ																							
リコーダータイプ																							
ウインドシンセタイプ																							